

# Air Hose Reel Parts and Technical Service Guide

Carrete Para la manguera de aire • guía de componentes y servicio técnico  
Devidoir de tuyau d'air • guide de pièces et de service technique

## contractor series

Models L8650

Qty	Legacy #	Description	Descripción	Description
3	N/A	Washers	Arandelas	Rondelles
1	RP004061	Swivel Assembly	Ensamble de la rótula	Raccord pivotant
1	RP004060	Handle Assembly	Ensamble de la empuñadura	Poignée
1	RP004064	3' Inlet Hose Assembly	Ensamble del acoplamiento	Tuyau d'alimentation de 3 pi de la manguera de 3 pies (91.4 cm)
1	N/A	Hose reel	Carrete Para la manguera de aire	Devidoir de tuyau d'air

### Assembly

**IMPORTANT:** Air Hose Reel- Make sure pressure does not exceed 300 PSI. Prior to assembly disconnect air compressor from power source. Release air pressure from the compressor

1. Mount hose Reel using the four holes in the base of the reel (1), attach the reel to a solid flat surface. Mounting hardware not included.
2. Attach inlet hose. Apply teflon tape or pipe compound to reel's supply hose. Then attach this supply hose to the outlet of the air compressor and to the inlet fitting of the reel (2).
3. Attach handle (3). Match handle to 3 holes in reel flange. Attach using 3 pan head screws, lock washers and nuts. Note: Nuts and washers must go on handle side of flange. Tighten using 7/16" wrench and Phillips screwdriver.

### Ensamblan


**IMPORTANTE:** Carretes de las mangueras - Cerciórese de que la presión no exceda los 300 PSI. Antes de ensamblarlo desconecte el compresor de aire de su fuente de energía. Elimine la presión de aire en el compresor.

1. Instale el carrete de la manguera en las cuatro perforaciones de la base del carrete (1), fije el carrete a una superficie plana y sólida. No se incluye la tornillería necesaria
2. Instale la entrada de la manguera. Aplique cinta de teflón o sellador de tubería a la manguera de suministro en el carrete. Ahora, instale esta manguera de suministro a la salida del compresor de aire y al adaptador del suministro del carrete (2).
3. Instale la manivela (3). Haga coincidir las 3 perforaciones en la brida del carrete. Instálela usando los 3 tornillos planos y las tuercas estriadas. Nota: Las tuercas deberán ser instaladas en la manivela por el lado de la brida. Apriételas con una llave de tuercas de 7/16 pulg (11.1 mm) y un destornillador Phillips.

### Assemblée

**IMPORTANT:** Dévidoirs de tuyau d'air comprimé - Il faut s'assurer que la pression ne dépasse pas 20 bar (300 psi). Avant le branchement, mettre le compresseur hors tension et purger la pression du compresseur.

1. Monter le dévidoir en utilisant les quatre trous de la base, monter le dévidoir sur une surface plate robuste. La quincaillerie d'installation n'est pas incluse.
2. Brancher le tuyau d'alimentation. Appliquer du ruban en téflon ou du mastic à tuyau sur le tuyau d'alimentation du dévidoir. Brancher ensuite ce tuyau d'alimentation sur la sortie du compresseur d'air et sur le raccord d'admission du dévidoir.
3. Monter la poignée. Aligner la poignée sur les trois trous du flasque. Finir le montage avec trois vis à tête cylindrique et un écrou cannelé. Remarque - Les écrous doivent être du côté poignée du flasque. Serrer avec une clé de 7/16 po et un tournevis cruciforme.



Legacy #	Description	Descripción	Description	Specifications Especificaciones Caractéristiques
RP004068	Swivel Assembly (Model L8650)	Ensamble de la rótula (modelo L8650)	Raccord pivotant (modèle L8650)	350 PSI/24 BAR
RP004065	Handle	Empuñadura	Poignée	N/A
RP004064	Inlet Hose: 3/8" ID x 3' PVC (Models L8650 & L8652)	Cople de entrada: 3/8 pulg. (9 mm) DI x 3 pies (91.4 cm) PVC (modelo L8650 & L8652)	Tuyau d'alimentation : Diam. int. de 3/8 po x 3 pi, en PVC (modèle L8650 & L8652)	350 PSI/24 BAR
RP004062	Air Hose: 3/8" ID x 50' PVC (Model L8650)	Manguera de aire: 3/8 pulg. (9 mm) DI x 50 pies (15.24 m) PVC (modelo L8650)	Tuyau d'alimentation : Diam. int. de 3/8 po x 50 pi, en PVC (modèle L8650)	350 PSI/24 BAR

**SAFETY PRECAUTIONS:  
READ ALL INSTRUCTIONS  
BEFORE USING THIS TOOL**

1. Keep work area clean. Cluttered areas invite injuries.
  2. Consider work area conditions. Don't assemble in damp, wet, or poorly lit locations. Don't expose to rain. Keep work area well lit.
  3. Keep children away. All children should be kept away from the work area.
  4. Use the right tool. Don't force a small tool or attachment to do the work of a larger tool. Don't use a tool for a purpose for which it was not intended.
  5. Use eye protection. Use goggles that are ANSI approved against impacts and shattering.
  6. Stay alert. Watch what you are doing, use common sense. Don't assemble when you are tired.
  7. Replacement parts and accessories. When servicing, use only identical replacement parts.
- Only use accessories intended for use with this tool. Approved accessories are available from Legacy's authorized service centers.

**PRECAUCIONES PARA SU  
SEGURIDAD  
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES  
ANTES DE UTILIZAR ESTA  
HERRAMIENTA.**

1. Mantenga el área de trabajo limpia. Las áreas congestionadas atraen a las lesiones.
2. Examine las condiciones del área de trabajo. No ensamble este equipo en los lugares húmedos, mojados o con poca iluminación. No lo exponga a la lluvia. Mantenga el área bien iluminada.
3. Mantenga alejados a los niños. Todos los niños deberán permanecer alejados del área de trabajo.
4. Utilice la herramienta adecuada. No force la capacidad de una herramienta pequeña, para hacer el trabajo en donde se requiera una herramienta de mayor capacidad. No use una herramienta cuyo propósito no sea para el cual haya sido diseñada.
5. Proteja sus ojos. Use gafas contra los impactos e irrompibles, que hayan sido aprobadas por ANSI.
6. Manténgase alerta. Vea detenidamente lo que está haciendo, use el sentido común. No ensamble este equipo si está cansado.
7. Reposición de los componentes y accesorios. Al ejecutar una reparación, utilice solamente los componentes de refacción idénticos a los originales. Use solamente los accesorios intencionados para su uso con esta herramienta. Los accesorios aprobados están a su disposición a través de los Centros de Servicio Legacy autorizados.

**PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ  
IL FAUT LIRE TOUTES LES  
INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET  
OUTIL**

1. Il faut maintenir la zone de travail propre. Le désordre invite les blessures.
2. Il faut tenir compte de l'état de la zone de travail. Il ne faut pas faire l'assemblage dans un endroit humide, mouillé ou mal éclairé. Il ne faut pas exposer à la pluie. La zone de travail doit être bien éclairée.
3. Maintenir les enfants à l'écart. Tous les enfants doivent être maintenus à l'écart de la zone de travail.
4. Il faut utiliser les outils appropriés. Il ne faut pas forcer un petit outil ou une rallonge à faire le travail d'un outil plus grand. Il ne faut pas utiliser l'outil à de fins autres que celles pour laquelle il a été fabriqué.
5. Il faut utiliser des lunettes de sécurité approuvées par ANSI pour la protection contre les impacts et l'éclatement.
6. Il faut être alerte. Il faut faire attention à ce que l'on fait et faire preuve du bon sens. Il ne faut pas faire l'assemblage quand fatigué.
7. Pièces de rechange et accessoires. Il faut toujours faire les réparations en utilisant des pièces de rechange identiques. Il ne faut utiliser que des accessoires prévus pour utilisation avec cet outil. Les accessoires approuvés sont offerts par les centres de réparation agréés de Legacy.

**ONE YEAR LIMITED WARRANTY\***

LEGACY MANUFACTURING COMPANY ("LEGACY") warrants that this equipment will be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase, under normal use.\* LEGACY'S sole obligation under this warranty is limited to replacing or repairing, free of charge, any equipment that proves to be defective under normal conditions and use according to the recommendations of LEGACY. To obtain repair or replacement, the equipment must be shipped to a LEGACY authorized Warranty and Service Center during the warranty period, transportation charges prepaid, with proof of date of purchase. In the event of repair or replacement, the warranty period shall not be extended beyond the original warranty period.

This warranty is extended to the original purchaser only and is not transferable. This warranty does not apply to normal wear items such as packings, seals, tips and filters, or to equipment damaged from accident, overload, abuse, misuse, negligence, faulty installation or abrasive or corrosive materials, or to equipment repaired or altered by anyone not authorized by LEGACY to repair and alter equipment. No allowance will be granted for any repairs or alterations made by a purchaser without LEGACY'S prior written consent.

LEGACY WILL BEAR NO OTHER EXPENSE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LABOR AND MATERIAL COSTS (OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN) OF ANY KIND, AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY, IN LIEU OF ALL INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR NEGLIGENCE, IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT AS HERETOFORE DESCRIBED. THE FOREGOING WARRANTIES ARE IN LIEU OF ALL OTHER REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED OF ANY KIND REGARDING ANY EQUIPMENT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. IN NO CASE SHALL LEGACY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES BASED UPON BREACH OF WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, OR ANY OTHER LEGAL THEORY.

Unless modified in a writing, signed by both parties, this Limited Warranty is understood to be the complete and exclusive agreement between the parties, superseding all prior agreements, oral or written, and all other communications between the parties relating to the subject matter of this Limited Warranty. Any action for breach of warranty must be commenced within twelve (12) months following the end of the warranty period.

\* If this equipment contains a hose, the hose is warranted for ninety (90) days only. The remaining portions of this equipment are warranted for one (1) year, as described above. While necessary maintenance or repairs on your Legacy equipment can be performed by any company, we recommend that you use only authorized Legacy service centers. Improper or incorrectly performed maintenance or repair voids this warranty. Contact us at [legacy@legacymfg.com](mailto:legacy@legacymfg.com) or [www.legacymfg.com](http://www.legacymfg.com) for ordering, installation instructions, or a list of authorized service centers.

**GARANTIA LIMITADA A UN AÑO\***

LEGACY MANUFACTURING COMPANY ("LEGACY") garantiza durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de adquisición, y bajo condiciones normales de uso, que este equipo no tiene ningún defecto en sus materiales y mano de obra. La única obligación de LEGACY según esta garantía se limita a sustituir o reparar, sin costo alguno, cualquier equipo que se haya comprobado estar defectuoso bajo condiciones normales de uso según las recomendaciones hechas por LEGACY. Con el fin de reparar o sustituir dicho equipo, el equipo deberá ser enviado a un Centro de Servicio y Garantía Legacy autorizado durante la vigencia de la garantía, el costo de los fletes pagados, acompañado del comprobante de compra con la fecha de adquisición. En caso de una reparación o sustitución, el periodo de garantía no deberá extenderse más allá del periodo original de su vigencia.

Esta garantía se le extiende solamente al adquirente original y no es transferible. Esta garantía no le será pertinente a los artículos que normalmente se desgastan como lo son los empaques, sellos, casquillos y filtros, ni al equipo dañado a consecuencia de un accidente, sobrecarga, abuso, mal uso, negligencia, instalación defectuosa o los efectos de materiales abrasivos o corrosivos, ni al equipo reparado o modificado por cualquier persona ajena no autorizada por LEGACY para reparar o alterar dicho equipo. No se le otorgará ninguna concesión por concepto de ninguna reparación o alteración hecha por el adquirente sin el previo consentimiento por escrito de LEGACY.

LEGACY NO SERA RESPONSABLE DE NINGUN OTRO GASTO, QUE INCLUYA MAS NO SE LIMITE A LOS COSTOS DE MANO DE OBRA Y MATERIALES (A EXCEPCION DE AQUELLOS ESPECIFICADOS EN LA PRESENTE) DE NINGUNA CLASE Y SU REMEDIO, COMO RESULTADO DE TODO DAÑO INCIDENTAL, ESPECIAL, CONSECUENCIAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, QUE INCLUYE, MAS NO SE LIMITA A LOS DAÑOS POR NEGLIGENCIA Y SE LIMITARA A REPARARLO O SUSTITUIRLO COMO SE HA DESCRITO Y DESCRIBIRIA ANTERIORMENTE Y MAS ADELANTE. LAS GARANTIAS VIGENTES SUSTITUYEN CUALESQUIERA OTRAS REPRESENTACIONES O GARANTIAS, EXPRESADAS O IMPLICITAS DE CUALQUIER INDOLE RELACIONADAS CON CUALQUIER EQUIPO, QUE INCLUYE, MAS NO SE LIMITA A LAS GARANTIAS IMPLICITAS EN SU MERCADOTECNIA Y ADECUACION PARA UN PROPOSITO O USO EN PARTICULAR. BAJO NINGUNA OTRA CIRCUNSTANCIA LEGACY SERA RESPONSABLE DE CUALESQUIERA DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES TOMANDO COMO BASE EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRUCTIVA, O CUALQUIER OTRA TEORIA JURIDICA.

Salvo que se modifique por escrito y firmado por ambas partes, esta garantía limitada deberá interpretarse como un convenio completo y exclusivo entre las partes, invalidando todo convenio previo, ya sea expresado o por escrito, y cualesquiera otras comunicaciones entre las partes que estén relacionadas con el asunto sujeto a esta garantía limitada. Cualquier acción o incumplimiento de la garantía deberá darse por iniciada(o) dentro de los doce (12) meses posteriores al término del periodo de la garantía.

\* Si este equipo está equipado con una manguera, la vigencia de la garantía de la manguera será solamente de noventa (90) días. El resto de los componentes de este equipo se garantizan durante un (1) año, como se indicó anteriormente. Comuníquese con nosotros a [legacy@legacymfg.com](mailto:legacy@legacymfg.com) o a través de [www.legacymfg.com](http://www.legacymfg.com) si desea obtener instrucciones para pedidos e instalaciones.

**GARANTIE LIMITÉE D'UN AN\***

La société LEGACY MANUFACTURING COMPANY (« LEGACY ») garantit que, dans des conditions normales d'utilisation, ce matériel sera exempt de vice de matière et de fabrication pour une période de 1 (un) an à partir de la date d'achat\*. En vertu de la présente garantie, la seule obligation de la société LEGACY se limite à remplacer ou à réparer gratuitement le matériel se révélant défectueux à la suite d'une utilisation normale, effectuée dans des conditions normales et conformément aux recommandations de la société LEGACY. Pour toute réparation ou remplacement, le matériel doit être expédié pendant la période de garantie à un centre de service sous garantie agréé par la société LEGACY et doit accompagner d'une preuve de la date d'achat, les frais de transport ayant été prépayés. En cas de réparation ou de remplacement, la période de garantie n'est pas prolongée au-delà de la période de garantie originelle.

La présente garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original et n'est pas transférable. La présente garantie ne s'applique pas aux éléments sujets à une usure normale, tels que les garnitures, les joints, les embouts et les filtres, ni au matériel endommagé à la suite d'un accident, d'une surcharge, d'une utilisation abusive, d'une utilisation incorrecte, de négligence, d'une installation incorrecte, de l'action de matières abrasives ou corrosives, ni au matériel réparé ou modifié par quiconque non agréé par la société LEGACY pour la réparation et la modification du matériel. Aucune indemnité ne sera prise en compte pour une réparation ou modification effectuée par un acheteur en l'absence d'une autorisation écrite préalable de la société LEGACY.

LA SOCIÉTÉ LEGACY NE SERA SUJETTE À AUCUNE AUTRE DÉPENSE DE QUELLE SORTIE QUE CE SOIT, Y COMPRIS ET SANS CE CETTE LISTE SOIT LIMITATIVE, AUCUN FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE OU DE MATIÈRE (AUTRE QUE CEUX QUI SONT INDIQUÉS DANS LES PRÉSENTES), ET VOTRE SEUL RECOURS, AU LIEU ET PLACE DE TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS, DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS, SPÉCIAUX OU AUTRES, SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DÉCRITS CI-DESSUS. LES GARANTIES DÉCRITES CI-DESSUS SONT FOURNIES AU LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE DÉCLARATION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, DE QUELLE QUE NATURE QU'ELLE SOIT, CONCERNANT TOUT MATÉRIEL, Y COMPRIS ET SANS QUE CETTE LISTE SOIT LIMITATIVE, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN OBJECTIF OU USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS LA SOCIÉTÉ LEGACY NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES-INTÉRÊTS, DOMMAGES INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX D'AUCUNE SORTIE SUR LA BASE D'UNE INOBSERVATION DE GARANTIE, D'UNE RUPTURE DE CONTRAT, D'UNE NEGLIGENCE, D'UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE.

Sauf en cas de modification par écrit signée par les deux parties, la présente garantie limitée constitue l'accord complet et exclusif entre les parties, et remplace tout autre accord verbal ou écrit précédent, et toute autre communication entre les parties relative au domaine couvert par la présente garantie. Tout recours pour l'inoobservation d'une garantie doit être intenté dans les 12 (douze) mois suivant la fin de la période de garantie.

\* Si ce matériel comprend un tuyau flexible, celui-ci n'est garanti que pour 90 (quatre-vingt-dix) jours. Les autres éléments de ce matériel sont garantis pour 1 (un) an conformément aux stipulations ci-dessus. Si l'acheteur remplace un tuyau flexible sur ce matériel par un autre non fabriqué par la société LEGACY, la garantie applicable à tout le matériel devient NULLE et NON AVENUE. Pour des instructions concernant la commande et l'installation, veuillez nous consulter à l'adresse [legacy@legacymfg.com](mailto:legacy@legacymfg.com) ou [www.legacymfg.com](http://www.legacymfg.com).