



編號	名稱	數量
01	左蓋	1
02	右蓋	1
03	后散熱葉片	1
04	后馬達本體	1
05	馬達螺絲	2
06	軸承	2
07	馬達定子	1
08	馬達轉子	1
09	前馬達本體	1
10	氣缸座	1
11	偏心輪	1
12	螺絲	1
13	軸承	1
14	連杆	1
15	O型環	1
16	活塞環	1
17	吸氣彈片	1
18	吸氣鉚釘	1
19	氣缸	1
20	O型環	1

編號	名稱	數量
21	鋁閥片	1
22	O型環	1
23	O型環	1
24	出氣彈片	1
25	出氣墊片	1
26	螺絲	1
27	氣缸蓋	1
28	螺絲	4
29	E型扣環	1
30	螺絲	3
31	前散熱葉片	1
32	出氣接頭(直形)	1
33	橡膠底座	4
34	底座墊片	4
35	螺絲	4
36	電容器	1
37	電源開關	1
38	電源綫	1
39	罩子螺絲	8
40	本體固定螺絲	4
41	壓力開關	1
42	銅管	1

迷你空壓機(單機)使用說明

技術數據:

功率: 1/8HP

使用電壓: 220v/50Hz

自由轉速: 1400 轉/分鐘

氣流量: 20 升/分鐘

淨重: 3.3 公斤

AC-001型:

最大輸出氣壓: 4.0 kg/cm²

AC-001A型:

具有壓力控制開關, 當氣壓達到7.0 kg/cm²時, 自動停止運轉, 當氣壓低於5.0 kg/cm²時, 自動開始運轉。

AC-001B

三段式壓力開關控制。當開關扳到自動位置時, 具有壓力開關控制, 當氣壓達到4.0 kg/cm²時, 自動停止運轉, 當氣壓低於2.5 kg/cm²時, 自動開始運轉。

當開關扳到連續位置時, 最大輸出氣壓: 7.0 kg/cm²

特點:

本空壓機採用特殊結構, 無油式設計。適合為美工噴筆等低流量氣動工具供氣用。具有升壓快, 噪音小, 重量輕, 使用穩定等特性。

注意事項:

1. 本空壓機要安放在乾燥, 清潔, 通風之處。
2. 正常使用中機體溫度會升高, 請勿觸碰。
3. 本機裝有馬達過熱自動保護裝置, 過熱時自動斷電, 待其冷卻後會自動恢復運轉。故過熱斷電時, 請將電源關掉, 待其冷卻後再開機。